

FiDS : Afficher les ressources sur un écran

Edge Airport France





Table des matières

FIDS Afficher les ressources sur un écran
Attribuer une ressource
Afficher les attributions sur un écran de téléaffichage
Edge Airport France



FIDS Afficher les ressources sur un écran

Version originale

FIDS

Manuel d'utilisation

Afficher les ressources sur un écran

Table des matières

Attribuer une ressource

La première étape consiste à attribuer les ressources (banque d'enregistrement, porte d'embarquement, tapis bagage...) à un vol.

- 1. Se connecter à FIDS Handler.
- 2. Cliquer dans l'onglet Flight List.

IDS Handler version 214.D1															
23/12/2014	35	7 ème jour de l'a	année					CC	onnected on	192. :	Versio 168.1.1 Da	n 214.D1 atabase bzv			Ripor Ma
V								St	tation Subnet	t 192.1	.68.1				
					C		0	e 🕺 💻				Aide			
		Display list	Flight List	T	race										
		Flight list													
	AD	PDate locale	révue loc	mn	FLight_1	Vol No	IATA	Aéroport	CK open	CK Close	GT Open Porte	Flight Information	h. locale	mn	
	A	23/12/2014	5	25	AT 0279	0279	CMN	CASABLANCA	0	03:55	03:25		5	25	(
F5 Display List	D	23/12/2014	6	00	L6 0 10 1	0101	NKC	NOUAKCHOTT	0	04:30	04:00		6	0	
	D	23/12/2014	6	25	AT 0279	0279	CMN	CASABLANCA	0	04:55	04:25		6	25	4
	D	23/12/2014	7	15	LC 0101	0101	PNR	POINTE NOIRE	0	05:45	05:15		7	15	
	A	23/12/2014	8	10	LC 0102	0102	PNR	POINTE NOIRE	0	06:40	06:10		8	10	
F6 Flight List	A	23/12/2014	8	15	DT 0526	0526	LAD	LUANDA	0	06:45	06:15		8	15	
	D	23/12/2014	8	30	COC 261	261	OUE	OUESSO	0	J7:00	06:30		8	30	_
	A	23/12/2014	8	45	Q8 0201	0201	PNR	POINTE NOIRE	0)7:15	06:45		8	45	_
	D	23/12/2014	9	05	DT 0526	0526	DLA	DOUALA	0)7:35	07:05		9	5	_
F7 Schedule	A	23/12/2014	9	10	LC 0104	0104	PNR	POINTE NOIRE	0)7:40	07:10		9	10	-
	P D	23/12/2014	9	15	LC 0103	0103	PNR	POINTE NOIRE	0)7:45	07:15		9	15	
	A	23/12/2014	9	15	CAJ 231	231	PNR	POINTE NOIRE		J7:45	07:15		9	15	-
QMH Menu		23/12/2014	9	30	LC 0062	0062	DXB	COTONOL		18:00	07:30		9	30	-
		23/12/2014	10	30	Q8 0705	0705	DIE			08:00	07:30		9	0	-
		23/12/2014	10	15	Q0 0221	2221	DIS			00:30	08:00		10	15	-
		23/12/2014	10	30	O8 0222	0222	DIS	DOLISIE		0.45	08.30		10	30	
		23/12/2014	11	15	LC 0105	0105	PNR	POINTE NOIRE		09.45	09:15		11	15	i
	D	23/12/2014	11	15	LC 0011	0011	CDG	PARIS-CDG		09:45	09:15		11	15	i
	A	23/12/2014	11	45	08 0271	0271	PNR	POINTE NOIRE		10:15	09:45		11	45	
	A	23/12/2014	12	10	LC 0106	0106	PNR	POINTE NOIRE		10:40	10:10		12	10	i -
	D	23/12/2014	12	30	Q8 0272	0272	PNR	POINTE NOIRE		11:00	10:30		12	30	i -
	A	23/12/2014	12	45	ET 0831	0831	ADD	ADDIS ABABA		11:15	10:45		12	45	1
	Δ	23/12/2014	13	00	QC 0351	0351	DLA	DOUALA		11:30	11:00		13	0	1

- 1. Sélectionner un vol dans le tableau.
- 2. Faire un clic-droit.
- 3. Cliquer sur Affecter une ressource dans le sous-menu.

FIDS Handler version 214.D1																_ D X
												Versio	on 214.D1			RID
23/12/2014	357	ème jour de l'a	année						Ca	onnected on	192.	168.1.1 D	atabase bzv			OT Han
									SI	tation Subne	t 192.	168.1				30.0
					C	ן י	ρ		× 💻				Aide			
	\square	Display list	Flight List	1	race											
		light list										:				
	AD	PDate locale	révue loc	mn	FLight_1	Vol No	IATA		Aéroport	CK open	CK Close	GT Open Porte	Flight Information	h. locale	mn	*
E5. Display List	A	23/12/2014	5	25	AT 0279	0279	CMN	CAS	Ajouter information de v	/ol	3:55	03:25		5 2	25	
r o bispidy cist	D	23/12/2014	6	25	AT 0279	0279	CMN	CAS	Effacer information de v	ol	150	04:00		6	25	E
q	D	23/12/2014	7	15	LC 0101	0101	PNR	POI	Affector une recource		:45	05:15		7	15	
	A	23/12/2014	8	10	LC 0102	0102	PNR	POI	Arrecter une ressource		i:40	06:10		8	10	
F6 Flight List	A	23/12/2014	8	15	DT 0526	0526	LAD	LUA	Valider le vol		i:45	06:15		8	15	
	D	23/12/2014	8	30	COC 261	261	OUE	OUESSO)		07:00	06:30		8	30	
	A	23/12/2014	8	45	Q8 0201	0201	PNR	POINTE	NOIRE		07:15	06:45		8	45	
	D	23/12/2014	9	05	DT 0526	0526	DLA	DOUALA	10725		07:35	07:05		9	5	
F7 Schedule	A	23/12/2014	9	10	LC 0104	0104	PNR	POINTE	NOIRE		07:40	07:10		9	10	
	Δ	23/12/2014	9	15	CA1231	231	DND	POINTE	NOIRE		07:45	07:15		9	15	
OMH Mapu	A	23/12/2014	9	30	LC 0062	0062	DXB	DUBAI			08:00	07:30		9	30	
QMITMEIL	D	23/12/2014	9	30	Q8 0705	0705	coo	COTON	OU		08:00	07:30		9	30	
	A	23/12/2014	10	00	Q8 0221	0221	DIS	DOLISIE			08:30	08:00		10	0	
	D	23/12/2014	10	15	CAJ 232	232	PNR	POINTE	NOIRE		08:45	08:15		10	15	
	D	23/12/2014	10	30	Q8 0222	0222	DIS	DOLISIE			09:00	08:30		10	30	
	D	23/12/2014	11	15	LC 0105	0105	PNR	POINTE	NOIRE		09:45	09:15		11	15	
	D	23/12/2014	11	15	LC 0011	0011	CDG	PARIS-0	CDG		09:45	09:15		11	15	
	A	23/12/2014	11	45	Q8 0271	0271	PNR	POINTE	NOIRE		10:15	09:45		11	45	
	A	23/12/2014	12	10	LC 0106	0106	PNR	POINTE	NOIRE		10:40	10:10		12	10	
	D	23/12/2014	12	30	Q8 0272	0272	PNR	POINTE	NOIRE		11:00	10:30		12	30	
	A	23/12/2014	12	45	ET 0831	0831	ADD	ADDIS /	ARARA		11:15	10:45		12	45	
	A	23/12/2014	15	00	QC 0351	0551	DLA	DOUALA	1		11:30	11:00		15	0	τ.
]						-	-	-								

Affectation des ressources	Affectation des ressources
Tout effacer (F4) Enregistrer (F8) Quitter	<u>T</u> out effacer (F4) <u>E</u> nregistrer (F8) <u>Q</u> uitter
Terminal	Terminal
Arrivée Tapis bagages Si plusieurs tapis, séparez les par un tiret -	
	Check-in / Boarding
	banque(s) 1.3
	Check-in start time (HDE) 02:00
	Check-in time closure (HLE) 04:30
	Boarding gate (Porte) B
	Boarding time (Heure) 04:00
Ressources à l'arrivée	Ressources au départ

- 1. La fenêtre Affectation des ressources s'ouvre et propose de renseigner des champs en fonction du sens de la rotation :
- 2. Cliquer sur le bouton Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour enregistrer.



Afficher les attributions sur un écran de téléaffichage

1. Cliquer dans l'onglet Display List.

×

- 1. Sélectionner l'écran qui affichera les ressources.
- 2. Sélectionner le modèle adéquat :
- 3. ppt dep rss checkin : affiche les banques d'enregistrement affectées aux vols au départ.
- 4. ppt dep rss boarding : affiche les portes d'embarquement affectées aux vols au départ.

×

1. Cliquer sur le bouton OK ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour enregistrer.

From: https://oldwiki.embross-airport-services.com/ - Documentation Embross (ex Edge Airport)

Permanent link:

× https://oldwiki.embross-airport-services.com/doku.php?id=guides:utilisation:fidspage:afficherressources&rev=1464347966fitestation:fidspage:afficherressources&rev=1464347966fitestation:fidspage:afficherressources&rev=1464347966fitestation:fidspage:afficherressources&rev=1464347966fitestation:fidspage:afficherressources&rev=1464347966fitestation:fidspage:afficherressources&rev=1464347966fitestation:fidspage:afficherressources&rev=1464347966fitestation:fidspage:afficherressources&rev=1464347966fitestation:fidspage:afficherressources&rev=1464347966fitestation:fidspage:afficherressources&rev=1464347966fitestation:fidspage:afficherressources&rev=1464347966fitestation:fidspage:afficherressources&rev=1464347966fitestation:fidspage:afficherressources&rev=1464347966fitestation:fidspage:afficherressources&rev=1464347966fitestation:fidspage:afficherressources&rev=1464347966fitestation:fidspage:afficherressources&rev=1464347966fitestation:fidspage:afficherressources&rev=1464347966fitestation:fidspage:afficherressources&rev=1464347966fitestation:fidspage:afficherressources&rev=146434796fitestation:fidspage:afficherressources&rev=1464347966fitestation:fidspage:afficherressources&rev=146434796fitestation:fidspage:afficherressources&rev=146434796fitestation:fidspage:afficherressources&rev=146434796fitestation:fidspage:afficherressources&rev=146434796fitestation:fidspage:afficherressources&rev=146434796fitestation:fidspage:afficherressources&rev=146434796fitestation:fidspage:afficherressources&rev=146434796fitestation:fidspage:afficherressources&rev=14643479fitestation:fidspage:afficherressources&rev=14643479fitestation:fidspage:afficherressources&rev=14643479fitestation:fidspage:afficherressources&rev=14643479fitestation:fidspage:afficherressources&rev=14643479fitestation:fidspage:afficherressources&rev=14643479fitestation:fidspage:afficherressources&rev=14643479fitestation:fidspage:afficherressources&rev=14643479fitestation:fidspage:afficherressources&rev=14643479fitestation:fidspage:afficherressources&rev=14643479fitestatio

Last update: 27/05/2016 13:19

Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039 Tel : +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com