

# FAQ FiDS : Ecran qui redémarre tout le temps

Edge Airport France



## **Table des matières**

**FAQ FiDS : Ecran qui redémarre tout le temps** .....

**Edge Airport France** .....



# FAQ FiDS : Ecran qui redémarre tout le temps



Il peut y avoir 2 raisons possibles :

1. L'écran n'est plus connecté au réseau :
  - Vérifier le câble RJ45
  - S'assurer que l'écran est bien visible depuis le réseau.
2. L'écran est resté en mode <S> qui veut dire Stop ou Shutdown :
  - Lancer FiDS Menu depuis un poste de travail
  - Changer le mode d'affichage de l'écran (par exemple, le mettre en veille).
  - Eventuellement, sélectionner l'écran
  - Faire un clic droit dessus.
  - Cliquer sur l'option "Allumer le ou les écrans sélectionnés".

From:

<https://oldwiki.embross-airport-services.com/> - **Documentation Embross (ex Edge Airport)**

Permanent link:

<https://oldwiki.embross-airport-services.com/doku.php?id=faq:fids:rebootecran&rev=1499419336> 

Last update: **07/07/2017 11:22**

# Edge Airport France

## Airport Manager Solutions

**Phone: +33 553 801 366**

**Service commercial : [contact@edge-airport.com](mailto:contact@edge-airport.com)**

**Support technique : [support@edge-airport.com](mailto:support@edge-airport.com)**

**Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €**

**RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039**

**Tel : +33(0)553 801 366 [contact@edge-airport.com](mailto:contact@edge-airport.com) [www.edge-airport.com](http://www.edge-airport.com)**