

# **FiDS : FiDS Handler**

**Edge Airport France**



# Table des matières

- FiDS : FiDS Handler** .....
- Préambule** .....
- But .....
- Description de l'interface utilisateur .....
- Gérer les écrans** .....
- Sélectionner une zone d'affichage .....
- Changer l'état d'un écran .....
- Allumer un écran .....
- Allumer tous les écrans .....
- Redémarrer un écran .....
- Arrêter un écran .....
- Arrêter tous les écrans .....
- Piloter les écrans** .....
- Ouvrir le panneau de contrôle d'un écran .....
- Afficher du contenu sur un écran .....
- Pour un écran situé en zone : 1 - Bagage, 2 - Check In, 3 - Boarding .....
- Effacer la liste des vols sélectionnés .....
- Modifier l'ordre des vols sélectionnés .....
- Pour un écran situé dans les autres zones .....
- Afficher du contenu supplémentaire .....
- Afficher des images .....
- Afficher des messages .....
- Afficher des messages prédéfinis .....
- Afficher un message non prédéfini .....
- Remettre les paramètres d'origine .....
- Gérer les informations de vol** .....
- Afficher le statut d'un vol .....
- Afficher une annulation .....
- Afficher un enregistrement clôturé .....
- Afficher un vol dérouté .....
- Afficher un vol en approche .....
- Afficher un enregistrement terminé .....
- Afficher l'atterrissage d'un avion .....
- Afficher l'ouverture d'un pré enregistrement .....
- Afficher que l'avion est à l'heure .....
- Reporter un vol au lendemain sans changement d'horaire .....
- Afficher le retard d'un vol .....
- Modifier le statut d'un vol .....
- Avancer l'horaire d'un vol .....
- Changer l'heure d'enregistrement d'un vol .....
- Modifier l'heure d'un vol .....
- Modifier un horaire pour cause de retard .....
- Affecter une ressource à un vol .....
- Effacer les informations de vol .....
- Edge Airport France** .....



# FiDS : FiDS Handler



## Préambule

### But

FiDS est l'abréviation de « Flight Information Display System » qui fait partie de la famille des systèmes opérationnels de la suite **Airport Manager**. L'application « FiDS\_Handler » est une application permettant aux utilisateurs d'effectuer les tâches suivantes :

- Contrôler les écrans.
- Piloter les écrans.
- Gérer le statut des vols.

## Description de l'interface utilisateur

L'interface utilisateur se présente comme le montre la figure ci-dessous :



### Zone 1 : Raccourcis clavier

- F5 : Display List
- F6 : Flight List

### Zone 2 :

- Display list = liste des écrans
- Display Flight = liste des vols
- Trace (historique des principaux évènements gérés par le programme)



## Changer l'état d'un écran

- Faire un clic droit sur l'écran concerné.
- Un menu contextuel s'affiche.



### Allumer un écran

- Cliquer sur Start dans le menu contextuel.
  - L'écran s'allume au bout de quelques instants.

### Allumer tous les écrans

- Cliquer sur Start all displays dans le menu contextuel.
  - TOUS les écrans de TOUTES les zones s'allument.

### Redémarrer un écran

- Cliquer sur Reboot dans le menu contextuel.
  - L'écran va s'arrêter puis redémarrer automatiquement.

### Arrêter un écran

- Cliquer sur ShutDown dans le menu contextuel.
  - L'écran va s'éteindre automatiquement au bout de quelques instants.

### Arrêter tous les écrans

- Cliquer sur ShutDown all displays dans le menu contextuel.
  - TOUS les écrans de TOUTES les zones vont s'éteindre automatiquement au bout de quelques instants.

# Piloter les écrans

## Ouvrir le panneau de contrôle d'un écran

- Double cliquer sur l'écran à piloter pour ouvrir le panneau de contrôle.



Zone 1 : Mode d'affichage

Zone 2 : Modèle à utiliser

Zone 3 : Liste des vols

Zone 4 : Liste des vols sélectionnés

Zone 5 : Panneau de gestion des compléments d'affichage

Zone 6 : Répertoire d'images d'arrière-plan

## Afficher du contenu sur un écran

### Pour un écran situé en zone : 1 - Bagage, 2 - Check In, 3 - Boarding

- Cliquer sur la zone dans laquelle se trouve l'écran (zone 1).
- Un liseré bleu apparaît à gauche de la zone sélectionnée.
- Cliquer sur le modèle à afficher (zone 2).
- Double cliquer sur le vol concerné dans la liste des vols (zone 3).
- Il s'affiche automatiquement dans la liste des vols sélectionnés (zone 4).

Vous pouvez ajouter d'autres vols si nécessaire.

- Cliquer sur Ok ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider.

**Effacer la liste des vols sélectionnés**

- Cliquer sur Flight Reset ou sur la touche F4 du clavier pour effacer la liste des vols sélectionnés.

**Modifier l'ordre des vols sélectionnés**

- Cliquer sur le vol sélectionné.
- Le déplacer tout en maintenant la pression sur le bouton gauche de la souris.
- Relâcher la souris quand le vol est à l'endroit voulu.



**Pour un écran situé dans les autres zones**

- Cliquer sur la zone dans laquelle se trouve l'écran (zone 1).
- Un liseré bleu apparaît à gauche de la zone sélectionnée.
- Cliquer sur le modèle à afficher (zone 2).
- Cliquer sur Ok ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider.

**Afficher du contenu supplémentaire**

**Afficher des images**

- Cliquer sur le modèle à afficher (zone 2).



- Dans notre exemple, les images de fond disponibles s'affichent dans le dossier CK (zone 6).
- Double cliquer sur l'image à afficher.
- Elle se place dans Background Image.



- Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier.

## Gérer les informations de vol

- Cliquer sur Flight List ou appuyer sur la touche F6 du clavier pour afficher la liste des vols (zone 1).

ID	FDate locale	niveau loc	mn	Flight_1	Vol No	DATA	Airport	OK open	OK Close	GT Open	Porte	Flight Information	h. locale	mn
D	06/02/2017	7	30	LR 125	125	LRV	LIBREVILLE	06:00	06:30				7	30
A	06/02/2017	8	00	NRG 301	301	LRV	LIBREVILLE	06:30	06:00				8	00
D	06/02/2017	8	20	NRG 302	302	LRV	LIBREVILLE	06:30	06:20				8	20
V	06/02/2017	9	20	LR 126	126	LRV	LIBREVILLE	06:30	06:30				9	20
A	06/02/2017	9	30	LR 126	126	LRV	LIBREVILLE	07:00	07:20				9	30
D	06/02/2017	10	00	LR 127	127	LRV	LIBREVILLE	06:30	06:00				10	00
D	06/02/2017	10	00	HLU 01	01	GAR	GAMBIA	06:30	06:00				10	00
A	06/02/2017	12	00	HLU 02	02	GAR	GAMBIA	06:30	06:00				12	00
D	06/02/2017	13	30	HLU 03	03	GAR	GAMBIA	12:00	11:30				13	30
A	06/02/2017	15	00	HLU 04	04	GAR	GAMBIA	13:30	13:00				15	00
D	06/02/2017	16	00	NRG 303	303	LRV	LIBREVILLE	13:30	14:00				16	00
A	06/02/2017	17	00	NRG 305	305	LRV	LIBREVILLE	13:30	13:00				17	00
A	06/02/2017	17	15	LR 128	128	LRV	LIBREVILLE	13:45	13:15				17	15
D	06/02/2017	17	25	NRG 306	306	LRV	LIBREVILLE	14:00	13:25				17	25
A	06/02/2017	18	30	LR 311	311	LRV	LIBREVILLE	17:00	16:30				18	30
D	06/02/2017	17	30	LR 129	129	LRV	LIBREVILLE	16:00	15:30				17	30
D	06/02/2017	18	30	LR 312	312	LRV	LIBREVILLE	17:00	17:30				18	30
A	06/02/2017	19	00	LR 129	129	LRV	LIBREVILLE	18:00	17:30				19	00
D	06/02/2017	20	15	LR 312	312	LRV	LIBREVILLE	18:45	18:15				20	15
A	06/02/2017	20	30	LR 312	312	LRV	LIBREVILLE	19:00	19:30				20	30
D	06/02/2017	7	30	LR 129	129	LRV	LIBREVILLE	06:00	05:30				7	30
A	06/02/2017	8	00	NRG 301	301	LRV	LIBREVILLE	06:30	06:00				8	00
D	06/02/2017	8	20	NRG 302	302	LRV	LIBREVILLE	06:30	06:20				8	20
A	06/02/2017	9	20	LR 126	126	LRV	LIBREVILLE	07:00	07:20				9	20
D	06/02/2017	10	00	LR 127	127	LRV	LIBREVILLE	06:30	06:00				10	00
D	06/02/2017	10	00	HLU 01	01	GAR	GAMBIA	06:30	06:00				10	00
A	06/02/2017	12	00	HLU 02	02	GAR	GAMBIA	06:30	06:00				12	00

- Faire un clic droit sur le vol concerné.
  - Un menu contextuel s'ouvre.

ID	FDate locale	niveau loc	mn	Flight_1	Vol No	DATA	Airport	OK open	OK Close	GT Open	Porte	Flight Information	h. locale	mn
D	06/02/2017	7	30	LR 125	125	LRV	LIBREVILLE	06:00	06:30				7	30
A	06/02/2017	8	00	NRG 301	301	LRV	LIBREVILLE	06:30	06:00				8	00
D	06/02/2017	8	20	NRG 302	302	LRV	LIBREVILLE	06:30	06:20				8	20
V	06/02/2017	9	20	LR 126	126	LRV	LIBREVILLE	06:30	06:30				9	20
D	06/02/2017	10	00	LR 127	127	LRV	LIBREVILLE	06:30	06:00				10	00
D	06/02/2017	10	00	HLU 01	01	GAR	GAMBIA	06:30	06:00				10	00
A	06/02/2017	12	00	HLU 02	02	GAR	GAMBIA	06:30	06:00				12	00
D	06/02/2017	13	30	HLU 03	03	GAR	GAMBIA	12:00	11:30				13	30
A	06/02/2017	15	00	HLU 04	04	GAR	GAMBIA	13:30	13:00				15	00
D	06/02/2017	16	00	NRG 303	303	LRV	LIBREVILLE	13:30	14:00				16	00
A	06/02/2017	17	00	NRG 305	305	LRV	LIBREVILLE	13:30	13:00				17	00
D	06/02/2017	17	15	LR 128	128	LRV	LIBREVILLE	13:45	13:15				17	15
D	06/02/2017	17	25	NRG 306	306	LRV	LIBREVILLE	14:00	13:25				17	25
A	06/02/2017	18	30	LR 311	311	LRV	LIBREVILLE	17:00	16:30				18	30
D	06/02/2017	17	30	LR 129	129	LRV	LIBREVILLE	16:00	15:30				17	30

- Cliquer sur Ajouter information de vol.
  - Un menu contenant les tâches effectuelles s'ouvre.

Liste des choix possibles

- Annulé
- Avancé à :HR
- Clôturé
- Début de l'enregistrement à :HDE
- Dérouté
- En approche
- Enregistrement fermé
- Estimé à :HR
- Posé
- Pré enregistrement
- Prévu à l'heure
- Reporté à demain
- Retardé
- Retardé à :HR

Cliquez 2 fois sur l'enregistrement à sélectionner.

## **Afficher le statut d'un vol**

### **Afficher une annulation**

- Double cliquer sur Annulé dans le menu contextuel.

### **Afficher un enregistrement clôturé**

- Double cliquer sur Clôturé.

### **Afficher un vol dérouté**

- Double cliquer sur Dérouté.

### **Afficher un vol en approche**

- Double cliquer sur En approche.

### **Afficher un enregistrement terminé**

- Double cliquer sur Enregistrement fermé.

### **Afficher l'atterrissage d'un avion**

- Double cliquer sur Posé.

### **Afficher l'ouverture d'un pré enregistrement**

- Double cliquer sur Pré enregistrement.

### **Afficher que l'avion est à l'heure**

- Double cliquer sur Prévu à l'heure.

### **Reporter un vol au lendemain sans changement d'horaire**

- Double cliquer sur Reporté à demain.


### **Afficher le retard d'un vol**

- Double cliquer sur Retardé.

## Modifier le statut d'un vol

### Avancer l'horaire d'un vol


- Double cliquer sur *Avancé à ::HR*.
- Un menu s'ouvre vous demandant d'entrer le nouvel horaire.



- Entrer la nouvelle heure sous le format hh :mm
- Cliquer sur *OK* pour valider.

### Changer l'heure d'enregistrement d'un vol


- Double cliquer sur *Début de l'enregistrement à ::HDE*.
- Un menu s'ouvre vous demandant d'entrer le nouvel horaire.



- Entrer la nouvelle heure sous le format hh :mm
- Cliquer sur *OK* pour valider.

### Modifier l'heure d'un vol

- Double cliquer sur *Estimé à ::HR*
- Un menu s'ouvre vous demandant d'entrer le nouvel horaire.



- Entrer la nouvelle heure sous le format hh :mm
- Cliquer sur *OK* pour valider

## Modifier un horaire pour cause de retard

- Double cliquer sur *Retardé à ::HR*
- Un menu s'ouvre vous demandant d'entrer le nouvel horaire (heure recalée).



- Entrer la nouvelle heure sous le format hh :mm
- Cliquer sur *OK* pour valider

## Affecter une ressource à un vol

- Faire un clic droit sur le vol concerné.
- Un menu contextuel s'ouvre.

AD	PDate locale	niveau loc	mn	Flight_L	Vol No	DATA	Airport	OK open	OK Close	GT Open	Porte	Flight Information	h, locale	mn
D	06/02/2017	7	30	LR 129	129	LEV	LIBREVILLE	06:00	05:30				7	30
A	06/02/2017	8	80	MRS 301	301	LEV	LIBREVILLE	06:30	06:00				8	0
D	06/02/2017	8	30	MRS 302	302	LEV	LIBREVILLE	06:30	06:20				8	20
A	06/02/2017	9	30	LR 126	126	LEV	LIBREVILLE	07:30	07:00				9	30
D	06/02/2017	10	80	LR 127	127	LEV	LIBREVILLE						10	0
D	06/02/2017	10	80	PLU 01	01	GAR	GAMBIA						10	0
A	06/02/2017	12	80	PLU 02	02	GAR	GAMBIA						12	0
D	06/02/2017	13	30	PLU 03	03	GAR	GAMBIA						13	30
A	06/02/2017	15	80	PLU 04	04	GAR	GAMBIA						15	0
D	06/02/2017	16	15	MRS 132	132	LEV	LIBREVILLE	06:00	17:00				16	00
A	06/02/2017	17	80	MRS 305	305	LEV	LIBREVILLE	15:30	15:00				17	0
A	06/02/2017	17	15	LR 128	128	LEV	LIBREVILLE	15:45	15:15				17	15
D	06/02/2017	17	25	MRS 306	306	LEV	LIBREVILLE	15:55	15:25				17	25
D	06/02/2017	18	30	LR 311	311	LEV	LIBREVILLE	17:00	16:30				18	30
A	06/02/2017	19	90	LR 130	130	LEV	LIBREVILLE	18:30	17:00				19	00

- Cliquer sur *Affecter une ressource*.
- La fenêtre **Affectation des ressources** s'ouvre.



- Compléter les ressources.

- Cliquer sur *Enregistrer* ou Appuyer sur la touche *F8* du clavier pour valider.

## Effacer les informations de vol

1. Faire un clic droit sur le vol concerné.
2. Un menu contextuel s'ouvre.

AD	Flain locale	situat loc	ms	Flight_L	Vol No	SATA	Aéroport	Cl open	Cl Close	Cl Open	Ports	Flight information	h. locale	mn
D	06/02/2017	7	30	MRG 125	125	LEV	LIBREVILLE		06:00	06:30			7	30
A	06/02/2017	8	30	MRG 121	121	LEV	LIBREVILLE		06:30	06:00			8	0
D	06/02/2017	8	30	MRG 123	122	LEV	LIBREVILLE		06:30	06:20			8	30
D	06/02/2017	6	30	MRG 124	124	LEV	LIBREVILLE		06:30	06:20			6	30
D	06/02/2017	30	30	MRG 127	127	LEV	LIBREVILLE						30	0
D	06/02/2017	30	30	MRG 01	01	GAR	GAMBIA						30	0
A	06/02/2017	32	30	MRG 02	02	GAR	GAMBIA						32	0
D	06/02/2017	33	30	MRG 03	03	GAR	GAMBIA						33	30
A	06/02/2017	33	30	MRG 04	04	GAR	GAMBIA						33	0
D	06/02/2017	36	30	MRG 152	152	LEV	LIBREVILLE		06:20	06:00			36	30
A	06/02/2017	37	30	MRG 105	105	LEV	LIBREVILLE		05:30	05:00			37	0
A	06/02/2017	37	30	MRG 128	128	LEV	LIBREVILLE		05:40	05:25			37	25
D	06/02/2017	37	30	MRG 106	106	LEV	LIBREVILLE		05:55	05:25			37	25
D	06/02/2017	38	30	MRG 311	311	LEV	LIBREVILLE		07:00	06:30			38	30
A	06/02/2017	39	30	MRG 135	135	LEV	LIBREVILLE		06:20	05:50			39	30

1. Cliquer sur *Effacer information de vol*.

From:

<https://oldwiki.embross-airport-services.com/> - **Documentation Embross (ex Edge Airport)**

Permanent link:

<https://oldwiki.embross-airport-services.com/doku.php?id=guides:utilisation:fidspage:fidshandler&rev=1505210157>

Last update: **12/09/2017 11:55**

# Edge Airport France

## Airport Manager Solutions

**Phone: +33 553 801 366**

**Service commercial : [contact@edge-airport.com](mailto:contact@edge-airport.com)**

**Support technique : [support@edge-airport.com](mailto:support@edge-airport.com)**

**Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €**

**RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039**

**Tel : +33(0)553 801 366 [contact@edge-airport.com](mailto:contact@edge-airport.com) [www.edge-airport.com](http://www.edge-airport.com)**