Edge Airport France

IATA Strategic Partner

Table des matières

Cupp-T : Guide d'installation
Airport Manager Cupp-T
Généralités
Définitions
Profils
Profil administrateur
Profil utilisateur
Nommer les stations de travail
Installer Cupp-T
Pré-requis
Installation du client
Installation du serveur local
Présentation de l'interface Cupp-T
Demander de l'aide
Description des zones de la page d'accueil
Statut de la plateforme
Onglet des options d'affichage
Périphériques en service
S'authentifier
S'authentifier la première fois
Changer le mot de passe (password) lors de la première connexion
Utiliser le module CLI (Command Line Interpreter)
Lier une application et un operator
Créer une application
Créer un operator
Lier l'application à l'operator
Renseigner l'EIS (Environnement Integration System)
Ajouter de nouvelles variables
Utiliser les variables
Faire un test de chargement
Renseigner le DIS (DCS Integration System)
Définir des variables
Ajouter une station dans le DIS
Ajouter un périphérique
Ajouter un périphérique à un socket
Configurer un port
Lancer l'application
Valider le fonctionnement de la plateforme Cupp-T
Synthèse
Annexe
Les zones de l'aéroport
Coder les périphériques
Glossaire
Edge Airport France

Cupp-T : Guide d'installation

Airport Manager Cupp-T

Airport Manager Cupp-T permet aux applications des compagnies aériennes et des autres opérateurs de partager les mêmes stations de travail et périphériques.

Chaque opérateur dispose de ressources disques pour stocker ses données et la plateforme offre différentes interfaces permettant de partager les périphériques (imprimantes, lecteurs de carte d'embarquement, lecteurs de passeport, ...).

Cupp-T optimise les ressources informatiques de l'aéroport. Il peut être déployé sur toutes les stations de travail connectées au réseau local.

Airport Manager Cupp-T fournit une plate-forme performante permettant aux compagnies aériennes et autres opérateurs de lancer leurs propres applications :

- DCS (Departure Control System) des compagnies aériennes,
- Gestion intégrée (ERP) comme **Airport Manager Invoicing** pour la facturation et les statistiques aéroportuaires,
- **Local**-Departure Control System comme **Airport Manager L-DCS**.
- Back office.

Généralités

Définitions

Application externe : terme générique désignant les applications des opérateurs.

Les applications externes appartiennent à l'une des 2 catégories suivantes :

DCS :	**D**eparture **C**ontrol **S**ystem
ERP :	**E**nterprise **R**essource **P**lanning (logiciel de gestion intégré).

Common Use : toute plate-forme qui permet de partager ses ressources avec différentes applications. « Cupp-T» est une plate-forme dite « Common Use ».

CUPPS (**C**ommon **U**se **P**assenger **P**rocessing **S**ystem) : cette nouvelle norme, définie par IATA, a pour but de standardiser les plateformes des différents éditeurs de logiciels. C'est le successeur de l'ancien système CUTE (Common Use Terminal Equipment).

CuppT (**C**ommon **U**se **P**assenger **P**rocessing **T**echnology) : ce système a été développé selon la

recommandation 1797 relative à IATA / CUPPS.

Dans l'industrie informatique, il y a beaucoup d'expressions pour définir l'authentification d'un utilisateur. Afin d'utiliser un vocabulaire commun, IATA recommande l'usage des termes suivants :

Login :	L'utilisateur se connecte à la station de travail.
Logout :	L'utilisateur se déconnecte de la station de travail.
Logon :	L'utilisateur s'identifie (logon) pour lancer une application.
Logoff :	L'utilisateur quitte son application.

La plate-forme est accessible à différents opérateurs :

Supplier :	c'est l'éditeur de logiciels qui a créé la plateforme.
Provider :	c'est le gestionnaire de l'aéroport qui a acquis la plateforme auprès d'un « Supplier » et qui la met à la disposition de la communauté des opérateurs.
Operator :	c'est la compagnie aérienne ou tout autre opérateur qui utilise ses propres applications. Chaque « *Operator* »est identifié par un code unique (OPR). Pour les compagnies aériennes nous utilisons leur trigramme.

Profils

Tout utilisateur est attaché à profil. Il y a des profils « Administrateurs » et des profils « Utilisateurs ».

Profil administrateur

La plate-forme reconnait 3 profils d'administrateurs :

SAdmin :	Ce profil d'administrateur est réservé aux ingénieurs qui font partie de l'équipe développement de l'éditeur du logiciel nommé le « **Supplier** ». *Le « SAdmin » accède sans restriction à l'administration des serveurs, de la plate-forme et des stations de travail.*
PAdmin :	Ce profil est réservé aux administrateurs du site, les informaticiens du gestionnaire de l'aéroport, le « **Provider** ». *Le « PAdmin » peut configurer la plate-forme et les stations de travail.*
OAdmin :	L'ajout d'un opérateur – compagnie aérienne ou tout autre opérateur économique qui souhaite utiliser ses propres applications sur la plateforme « Cupp-T» - entraîne automatiquement la création d'un compte Administrateur « OAdmin » qui peut alors administrer et configurer son espace privé sur la plateforme. *Un « OAdmin » peut créer d'autres administrateurs et gérer les utilisateurs. Il peut aussi ajouter des applications, les configurer et installer les mises à jour.*

Profil utilisateur

Les utilisateurs sont classés dans 2 groupes principaux :

PUser :	Les « PUser » sont des utilisateurs appartenant à l'entité « **Provider** ». Ils ont la capacité de s'authentifier sur n'importe quel opérateur. Ce privilège leur permet de faire des tests, ou de faire de la formation mais ne leur permet pas d'administrer ou de modifier les configurations de l'opérateur.
OUser :	C'est le groupe des utilisateurs finaux. Leur rôle est d'exécuter les applications externes

Nommer les stations de travail

Le nommage des stations de travail répond à des règles.

Les stations de travail sont classées en 2 catégories :

Front-Office :	Elles se trouvent dans des endroits de l'aéroport où l'on peut rencontrer du public ou des personnels non habilités à les utiliser. Il faut donc les protéger et la solution consiste à installer le logiciel « **Cupp-T WorkStation** » qui offre la possibilité de sécuriser la station en désactivant le bureau Windows.
Back-Office :	Elles se trouvent dans les bureaux du gestionnaire ou des compagnies d'assistance. En règle générale, ces stations ne sont utilisées que par des agents habilités. Cependant, afin de sécuriser au mieux l'utilisation de ces stations de travail, nous conseillons de les configurer aussi avec logiciel « **Cupp-T WorkStation** ».

Le nom des stations de travail comporte 13 caractères alphanumériques se décomposant comme suit

AAABCC DDEEEFF

AAA = trigramme de l'aéroport

B = code Supplier

CC = code du terminal

DD = zone de l'aéroport (Voir annexe 14.1 Identifier les zones de l'aéroport)

EEE = position

FF = n° de l'ordinateur

Exemple :

PNRET1CK00301 correspond à la station de travail se trouvant à l'aéroport PNR (Pointe Noire), sur la plateforme Edge-airport Cupp-T, dans le terminal T1 (Terminal International) à la banque 3 de l'enregistrement.

PNR est le trigramme de l'aéroport de Pointe Noire

E *pour la plateforme Edge-Airport Cupp-T (non définitif, lettre demandée…)*

T1 est le code identifiant le terminal Intenational

CK pour check-in

003 pour banque no 3

01 car c’est l’ordinateur No 1 à cette position

Installer Cupp-T

> La plateforme par défaut est « 000 ».

La documentation présente l’installation sur l’espace disque C, pour tout autre emplacement il faudra adapter les choix et les fichiers de configuration en conséquence.

Pré-requis

- Une station sous Windows XP pro SP3 ou répondant aux normes CUPPS V1
  - 1 Gb de stockage permanent sur la station
  - 1 Gb de stockage temporaire (données effacées en fin de session)
  - 5 Gb de stockage permanent sur le serveur
- Des périphériques sans firmware propriétaires obéissant au protocole d’échange AEA 2009
- Caractéristiques d’une station Cupp-T

Fiche technique

- Windows XP PRO Service Pack 3
- Intel Core2 Duo P7350 @ 2.00 Ghz CPU
- 4 Go RAM
- 500 Gb Hard disk drive 7200 rpm
- 2x LAN interface up to 1Gbps
- 4x COM interface RS232
- 4x USB 2.0
- 256 x virtual serial ports


Logiciels pré-installés


- Adobe Acrobat Reader X
- **Airport Manager Cupp-T** Workstation
- Chrome
- Dot.NET Framework 1.1, 2.0, 3.0, 3.5, 3.5 SP1, 4
- Excel viewer 2007 SP2
- Flash & Shockwave
- Java Runtime 1.6 (JRE 1.6)
- Logiciels de décompression 7zip
- Microsoft Data Access Components 2.8 SP1
- Microsoft Internet Explorer 8
- PowerShell 1 & 2

- VC6 librairies Latest SP
- Word viewer 2007
- Excel viewer 2007 sp2


Installation du client

- Lancer le programme d'installation : Cuppt_Station_Setup.exe






- Indiquer le répertoire d'installation souhaité (laisser de préférence le répertoire par défaut ***C:\cuppt***).



* Saisir les paramètres locaux.


Paramétrage du fichier **localcup.ini** situé dans le répertoire « **c:\cuppt** »

> **Vérifiez que les informations** par défaut sont biens saisies comme ci-dessous :




Site=**000** Profil=**CK** LocalPath=**c:\cuppt** Standalone=**c:\cupptServer** ServerPath=**c:\CupptServer** Reboot=**yes** Shutdown=**yes** Exit=**yes** secured=no FIDS=no IATATEXT=no Outlook=no Word=no Excel=no Powerpoint=no Publisher=no Access=no	**Site** = Trigramme de l'aéroport **Profil** = Type de Station (CK = Checking …) **LocalPath** = Répertoire d'installation du client **Standalone** = Répertoire du serveur local **ServerPath** = Chemin d'accès au serveur local ***Les paramètres suivant sont activables par « yes ou no »*** **Reboot** = autoriser le redémarrage de la station **Shutdown** = autoriser l'arrêt d'une station **Exit** = autoriser la sortie de Cupp-T **Secured** = Désactiver le shell windows **FIDS** = applications FIDS présentes **IATATEXT** = Utilisation de Airport Manager Iatatext Listes des différents programmes Microsoft Office *(si présent sur le PC)*


- Enregistrer les paramètres locaux.
- Cliquer sur Oui pour valider.



- Cliquer sur Finish pour terminer l'installation.





- 2 DDL sont intégrés au système.
- Un premier message confirme la bonne installation
- Clique sur OK.
- Un deuxième message en toute fin confirme la bonne intégration au système.




Installation du serveur local

- Créer un dossier nommé « **Cupptserver** » sur la partition « C ».







- Se placer dans le dossier « **_Server** » du répertoire d'installation Cupp-T.




- Copier le répertoire **« cuppt** » dans le dossier nouvellement crée au point 1 « **C:\cupptserver** ».






- Ouvrir le fichier « **Cuppt.ini** » du répertoire « **C:\cupptserver\cuppt\cuppt.ini** ».



 Vérifier les paramètres suivant :



Site = Trigramme de l'aéroport

Version = Version du progamme

Provider = Nom de l'aéroport qui héberge la plateforme

Encryption = Type de chiffrement des données

CUPPS = Version actuelle de la norme utilisée

Language = FR or US, aide en ligne française ou anglaise


Host = adresse IP du serveur Cupp-T (non utilisé en SDK)

ServerName = nom de la machine où s'execute Cupp-T SDK.

ServerWEBPath = adresse ip ou emplacement du serveur web

ServerSIMPath = nom ou adresse ip du simulateur quand il existe


- Enregistrer les paramètres.



- Cliquer sur Oui.

- Lancer Cupp-T en cliquant sur l’icône 

Présentation de l’interface Cupp-T



Demander de l’aide

- Cliquer sur l’icône  pour afficher le sommaire de l’aide et accéder à l’ensemble des rubriques.
- Cliquer dans un champ.
- Appuyer sur la touche F1 du clavier pour obtenir une aide contextuelle.
- Le fichier d’aide s’ouvrira à la rubrique correspondante.



Description des zones de la page d’accueil

Statut de la plateforme



Ces 2 voyants indiquent si le serveur et la station de travail sont disponibles.

Il faut que ces **2 voyants soient verts** pour pouvoir utiliser la station de travail. Sinon il faut vérifier les fichiers de configuration ***localcup.ini*** et ***cuppt.ini***

Onglet des options d'affichage




Onglet permettant l'affichage soit :

- Du menu operateur
- Des périphériques

Périphériques en service

La figure ci-dessous indique que 2 périphériques sont connectés et disponibles sur la station de travail :



BP1Boarding Pass printer No 1

BT1Bag Tag printer No 1

S’authentifier

S’authentifier la première fois



- Renseigner les champs de la boite de dialogue ci-dessous sachant que :

Airport IATA code :	C’est le trigramme de l’aéroport. Il est renseigné par défaut en fonction de la plateforme paramétrée. **Ici « 000 »**
Identifiant :	C’est le code de la compagnie sur laquelle vous voulez travailler.
Password :	C’est le mot de passe.

- Cliquer sur le bouton Login ou sur la touche F8 du clavier.


Changer le mot de passe (password) lors de la première connexion

Le mot de passe par défaut est 000000 (6 zéros).


Le nouveau mot de passe peut être composé de chiffres et/ou de lettres. Par défaut, et en fonction des règles de sécurité de l’aéroport, il n’y a pas de contrainte de longueur pour le mot de passe. Vous pouvez mettre jusqu’à un seul caractère.

Lors de la première connexion, le programme demande de changer le mot de passe.

- La fenêtre Avertissement s’ouvre.



- Cliquer sur OK.
- La fenêtre Password s’ouvre.



- Saisir le nouveau mot de passe.
- Saisir une seconde fois le mot de passe.
- Cliquer sur OK.

Lorsque l'utilisateur s'authentifie et que son profil est un « Ouser », la plate-forme lance automatiquement l'application de l'opérateur (application DCS ou ERP).

Utiliser le module CLI (Command Line Interpreter)

Le module CLI permet d'interroger la station de travail et d'obtenir des informations techniques utiles pour la maintenance ou pour vérifier l'état des périphériques et de la plateforme. Il ne permet pas de modifier la configuration du système.

La syntaxe générale est « commande » espace « arguments » et s'il y a plusieurs arguments, ils doivent être séparés par un espace.

- Entrer la commande **cuppspit-a** dans le CLI.
- Appuyer sur la touche Enter (ou Entrée) du clavier.

Commandes et raccourcis clavier


Commandes	
clear	Efface l'écran.
cls	Efface l'écran.
com[-a]	Affiche les ports RS232 disponibles ou tous les ports présents (com –a).
Cuppspit -a	Affiche les informations générales de la plateforme : - -e Affiche les algorithmes d'encription disponibles. - -i Affiche les interfaces disponibles. - -v Affiche la version de la plateforme CUPPT / CUPPS.
echo [ON] or [OFF]	Affiche (ON) ou masque (OFF) le dialogue avec les périphériques - .. mode debug pour le suivi des communications entre un périphérique et Cupp-T.

myip	Affiche l'adresse IP de la station de travail.
port	Affiche le Port IP permettant la communication entre les applications externes et la station Cupp-T.
var	Affiche toutes les variables d'environnement (Windows + Cupp-T).
var –c	Affiche uniquement les variables Cupp-T.
Raccourcis clavier	
Alt TAB	Pour passer d'une fenêtre à une autre.
Alt F4	Pour fermer la fenêtre active.
Alt X	Pour quitter un programme « Cupp-T » sauf la page d'accueil.

Lier une application et un operator


Créer une application

- Se connecter avec un compte **SAdmin** ou **Padmin**.
- Faire le raccourci clavier **CTRL Alt A**pour afficher les applications.



- Cliquer sur l'onglet Add du menu ou sur la touche F2 du clavier.
- Cliquer sur la liste déroulante APPType.
- Sélectionner le type d'application.


DCS	Applications DCS des Compagnies aériennes
ERP	Les applications de gestion (Airport Manager, Facturation au comptant, etc).
OPS	Les logiciels opérationnels (FIDS, BRS, LDCS, Iatatext, Resource Management, etc).
VMW	Applications virtuelles.
Portable	Applications portables (ne nécessitant pas de setup).




- Saisir le code **APP**, constitué UNIQUEMENT de lettres majuscules et de chiffres (pas d'espace ni de caractères de ponctuation).

Créer un operator

- Faire le raccourci clavier **CTRL Alt N** pour créer un nouvel operator.
- La fenêtre New operator s'ouvre.






- Saisir l'OPR code (code operator) qui doit être le même que celui de l'application.
- Saisir le nom de l'application dans le champ Name.
- Saisir le Login qui doit être composé du nom de l'application suivi du mot Admin (dans notre exemple : FIDSAdmin).
- Saisir l'Email.
- Saisir le SMS.
- Cliquer sur la touche Save ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour enregistrer.


Lier l'application à l'operator

- Se connecter en tant qu'OperatorAdmin.
- La page principale s'ouvre.
- Sélectionner le type d'application créée dans le champ Application.
- Sélectionner l'application créée (dans notre exemple FIDS).



- Faire le raccourci clavier **CTRL Alt E** pour ouvrir l'explorateur Windows.
- Se placer sur le répertoire de la nouvelle application.
- Copier les fichiers de l'application dans le répertoire qui lui est dédiée : \\xxxServer\cupps\applications\APPType\APPName\

- Dans notre exemple :



Certaines applications « Client / Serveur » nécessitent d'avoir la partie client sur chaque station de travail. Dans ce cas :

- Créer un sous-répertoire sur la station de travail : \\xxxStation\cuppt\operators\OPR\PLS\applications**APPType\APPName**\

Pour rappel il existe 3 répertoires locaux sur la station par opérateur :

PLS	Emplacement de données fixes réservé à un opérateur donné
TLS	Espace de données temporaires qui seront supprimées en fin de session
Cupp-T	Ajoute un répertoire LOG disponible pour l'opérateur.

Ces répertoires se trouvent dans le dossier racine de CUPPT :


Disque local\cuppt\operators\operatorname\LOG

Disque local\cuppt\operators\operatorname\PLS

Disque local\cuppt\operators\operatorname\TLS

Renseigner l’EIS (Environnement Integration System)

- Cliquer sur l’onglet EIS – Environnement Integration System.



L’EIS permet de :

- Créer des variables d’environnement qui seront reprises à tout endroit de CUPP-T.
- Charger un environnement d’une ou plusieurs applications nécessaires au bon fonctionnement de l’application cible (exemple charger un environnement JAVA…).
- Utilisation facultative.

Le nom des variables est sensible aux minuscules / majuscules.

Ajouter de nouvelles variables

Variables à utiliser :


{HOST}	Adresse IP du serveur	Créées dans l’EIS
{database}	Nom de la base de données	Créées dans l’EIS
{SOC}	Code société	Créées dans l’EIS
{SITE}	Code site	Créées dans l’EIS
{CUPPSUN}	Username	Variable CUPPS fournies par Cupp-T
{DATE}	Date du jour	Variable CUPPS fournies par Cupp-T

- Cliquer sur le bouton Add 

dans la partie Environnement variables.
- Une ligne vierge apparaît en bas du tableau.
- Saisir le nom de la variable.
- Appuyer sur la touche TAB du clavier.
- Saisir la valeur de la variable.
- Cliquer sur le bouton Save File pour enregistrer.

Utiliser les variables

- Cliquer sur l’onglet Add ou sur la touche F2 du clavier.



- Un nouvel environnement s'ajoute.
- Compléter l'Index pour définir l'ordre d'exécution.
- Cliquer dans AppType pour choisir le type d'application à exécuter.
- Cliquer sur ExeName pour choisir l'exécutable à lancer.
- Saisir les variables ou paramètres nécessaires à l'exécution dans le champ Params (Voir Section 7.1 – Ajouter de nouvelles variables).

Les variables CUPPS ou définies dans l'environnement s'utilisent entre les {} avec des espaces entre chaque.


Exemple : {HOST} {database} {SOC} {SITE} {CUPPSUN} {DATE}

- Cliquer sur le bouton Save ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour enregistrer.

Faire un test de chargement

- Cliquer sur la ligne à tester.
- Cliquer sur le bouton All load and run. 


- Une boite de dialogue s'ouvre.



- Appuyer sur la touche Esc (ou Echap) du clavier pour la fermer.

Renseigner le DIS (DCS Integration System)

- Cliquer sur l'onglet DIS – DCS Integration System.




Zone des variables Zone de paramétrage des stations

Le DIS permet de :

- Définir des variables d'exécution.
- Exécuter un programme spécifique sur une station définie avec des paramètres qui lui sont propres.


Définir des variables

- Cliquer sur le bouton Add 


dans la partie *zone des variables* pour ajouter une variable.
- Saisir le nom de la variable.
- Cliquer sur le bouton Refresh header columns 


dans la partie *zone de paramétrage des stations* pour remplacer l'indice de la première colonne et utiliser la variable dans le DIS.

Exemple pour une variable CUPPSACN :



Ajouter une station dans le DIS



- Cliquer sur l'onglet Add 

dans la partie *zone de paramétrage des stations*ou appuyer sur la touche F2 du clavier.
- Saisir un index dans le champ Index.
- Saisir le nom de la machine dans le champ Computer Name.
- Saisir le type d'application dans le champ App Type.
- Saisir l'exécutable dans le champ File to execute.
- Saisir les paramètres d'exécution dans le champ Parameters (voir section 7.2).
- Compléter la valeur de la ou des variables si nécessaire.


Ajouter un périphérique

Ajouter un périphérique à un socket



Le menu laisse apparaitre la possibilité d'adresser 2 x 15 périphériques.


- Cliquer dans l'onglet « Devices 1-15 » pour afficher ou paramétrer les périphériques



- La fenêtre Devices 1-15 s’ouvre.



- Faire un clic-droit sur le socket choisi pour lui affecter un périphérique.
- Un menu apparaît.




Le menu permet :

- D’affecter un socket
- Voir les traces sur le port
- Uploader logos et pectabs sur une imprimante
- Libérer le socket

- Cliquer sur COM – Serial port Configuration pour configurer un port.

Configurer un port

- Choisir le type de périphérique dans le champ Device type (Voir Annexe 14.2 Coder les périphériques).
- Saisir le nom du périphérique dans le champ Device last name.
- Choisir le protocole de communication dans le champ Protocol.
- Choisir le port Com dans le champ Port.
- Choisir la vitesse de transfert dans le champ Baud rate.
- Préciser le type de parité dans le champ Parity.
- Sélectionner le nombre de bits dans le champ Data bits.
- Saisir la présence d’un bit de fin dans le champ Stop bits.
- Sélectionner le type de flux dans le champ Flow control.
- Cliquer sur OK pour valider.




Lancer l’application

Si l’EIS et le DIS sont correctement renseignés l’application CUPP-T se lance automatiquement à la connexion d’un utilisateur.

Sinon :

- Lancer l'application en cliquant sur le bouton Run F5.



Valider le fonctionnement de la plateforme Cupp-T




Avant d'installer l'application hôte, il est nécessaire de valider le bon fonctionnement de la plateforme Cupp-T en effectuant les tests à partir des programmes de la leçon d'utilisation n°1 de Cupp-T.


Vous pouvez au choix utiliser les programmes en C#, Java ou Delphi.

Exemple de validation avec le programme CUPPT_DELPHI_01.exe

- Se connecter à la station Cupp-T.



- Faire le raccourci clavier **CTRL Alt X** pour lancer l'interface de visualisation des messages XML.
- Exécuter le programme « CUPPT_Delphi-01.exe »




- La fenêtre d'exécution s'ouvre.


- Cliquer sur le bouton 1-Network Socket Connexion pour réaliser une connexion.



- La connexion est validée lorsqu'elle est visible dans la fenêtre des logs :
  - De CUPPT XML interface :




- De l'utilitaire de la leçon 1 :






- Cliquer sur le bouton 2 – interfaceLevelsAvailableRequest pour envoyer une requête.
- Si la plateforme fonctionne correctement, alors le message envoyé n'est pas modifié et l'InterfaceLevels AvailableResponseResult est à OK.



- Le message de demande est visible dans l'interface Cupp-T XML.



Synthèse

Procédure de validation de l'application sur CUPP-T.

Pré requis : un applicatif Cupps

- Fonctionner en environnement Windows XP pro SP3.
- Ne doit pas copier de fichiers dans les répertoires systèmes (system et system32).
- Ne doit pas modifier la base la base de registre.
- Les applications ne sont copiées que dans les répertoires opérateurs autorisés.

Synthèse de la procédure :

- Obtenir un login et un mot de passe d'utilisation de plateforme CUPP-T
- Installer Cupp-T sur une station :
  - Paramétrage du localcup.ini
  - Paramétrage du cuppt.ini
- Valider le bon paramétrage de la station via les commandes CLI :
  - **cuppspit -a**
  - **Var –c**
  - **myip**
- Se connecter à Cupp-T avec login / mot de passe.
- Lancer un programme de leçon, en C#, java ou l'exe pour valider que la station reçoit et répond au message InterfaceLevelsAvailableRequest.
- Copier les fichiers nécessaires à la bonne exécution de l'application dans les dossiers de l'opérateur correspondant.
- Configurer l'EIS.
- Configurer le DIS (1 seule station).
- Configurer les périphériques .
- Lancer l'application.

Annexe

Les zones de l’aéroport

Les stations de travail d’une plate-forme « ***Cupp-T*** » sont réparties dans différentes zones de l’aéroport. Chaque zone est identifiée par une abréviation issue du tableau ci-après :

Code	Description	Commentaire
AH	Hall des arrivées (Arrival Hall)	CuppT
BC	Livraison des bagages (Baggage Claim)	CuppT
BG	Bagages, bureau(x) des réclamations	CuppT
BH	Bureau d’informations – annonces et appels	
BK	Dépose bagages	
BO	Back Office	
BS	Contrôle des Bagages (rayon X)	
Bn	Sous-sol niveau -1 à -9	
CK	Hall d’enregistrement (Check in)	
CM	Douanes	
CN	Conductor	
CO	Concierge	
CR	**Curbside**	
CS	Service clients	
DH	Hall des départs (Departure Hall)	CuppT
DR	Porte (simple porte - door)	
GT	Porte d’embarquement	
GH	Salle d’embarquement	
HH	Périphérique portatif (hand held device)	
JW	Passerelle d’embarquement (Jetway)	
LA	Infirmerie	
LB	Accueil	
LF	Objets perdus	
LG	Salon	
LW	Hall	
MD	Main deck	
Mn	Mezzanine niveau 1 à 9	
PH	Hall public (Public Hall)	
RP	Ramp	
TD	Comptoirs passagers en transit	
TK	Vente de billets	
TN	Salle de formation	
TR	Train – Station à l’aéroport	
nn	Terrasse ou balcon No	

Coder les périphériques

Chaque station de travail peut piloter zéro ou plusieurs périphériques certifiés sur la plateforme. Chaque périphérique est défini par un « Device type » codé avec 2 caractères.

Le tableau ci-après fournit la liste des types de périphériques supportés par la plateforme sous réserve que ceux-ci répondent à la norme AEA 2009.

Abbreviation	Description	Additional code
	Type supplémentaire spécifique à Cupp-T	
BS	Balances pour bagages	1
KR	Clavier intégrant lecteur OCR et MSR *	1
	Types de périphériques définis par CUPPS, supportés par Cupp-T	
BC	Lecteur Code barre	
BE	Périphérique sonore	
BG	Lecteur de cartes d'embarquement	
BP	Imprimante carte d'embarquement	
BT	Imprimante étiquettes bagages	
DD	Afficheur	
ID	Ecran de téléaffichage	
MS	Lecteur de cartes magnétiques	
OC	Lecteur optique	
PO	Point d'entrée	
PR	Imprimante pour autres documents	
RB	Imprimante Bagages RFID	
RF	Encodeur / Décodeur RFID	
RW	Périphérique Raw	
SD	**Scale Device**	
SN	Lecteur optique de caractères utilisé pour lire les passeports	
ZI	Logiciel ou équipement lecture des messages IATA	
ZL	Logiciel ou équipement d'enregistrement des Logs	

KR * est un clavier qui intègre un lecteur de passeport et un lecteur de carte magnétique.

Glossaire

Applications	
DCS	Application DCS (Departure Control System)
ERP	Enterprise Resource Planning (logiciel de gestion intégré)
VMW	Environnement ou application virtuel
OPS	Logiciels opérationnels
Portable	Applications portables (ne nécessitant pas de setup)
Intégration	
DIS	**D**ata **I**ntegration **S**ystem

EIS	**E**nvironment **I**ntegration **S**ystem. Permet de configurer les programmes nécessaires au fonctionnement de chaque application.
FIS	**F**irmware **I**ntegration **S**ystem
Opérateurs	
Operator	Compagnie aérienne ou tout autre opérateur utilisant le système Cupp-T
Provider	Gestionnaire de l'aéroport
Supplier	Concepteur et fournisseur du système Cupp-
Périphériques	
BP	Imprimante carte d'accès à bord
BG	Lecteur de cartes d'embarquement
BT	Imprimante étiquettes à bagages
DD	Afficheur sur certains périphériques
ID	Ecran de téléaffichage
KR	Clavier intégrant lecteur de passeport et de cartes magnétiques
Utilisateurs	
Sadmin	Groupe d'administrateurs du concepteur du système (l'éditeur)
Oadmin	Groupe d'adminsitrateurs de chaque opérateur
Ogroup	Groupes d'utilisateurs définis par chaque opérateur
Ousers	Comptes individuels d'utilisateurs définisi par chaque opérateur
Padmin	Groupe d'administrateurs du gestionnaire de l'aéroport
Pusers	Groupe d'utilisateurs du gestionnaire de l'aéroport

From:
https://oldwiki.embross-airport-services.com/ - **Documentation Embross (ex Edge Airport)**

Permanent link:
https://oldwiki.embross-airport-services.com/doku.php?id=manuel:installation:cuppt&rev=1469103599

Last update: **21/07/2016 14:19**

Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039

Tel : +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com