

FiDS - Solution de téléaffichage

Edge Airport France

Table des matières

FiDS - Solution de téléaffichage
Présentation
Solution universelle
Flexible et facile à mettre en place
Mise à jour automatique des informations de vol
Export au format HTML et XML
Réduction des coûts
Générer des revenus supplémentaires
Les écrans SoC Samsung
Fonctionnalités
Liste des vols
Informations sur le vol
Personnalisation de l’affichage
Gestion de l’affichage des écrans
Gestion des messages d’alerte
Exemples de présentation
SuperVision (Module complémentaire)
Présentation de la Supervision
Administration centralisée et supervision à distance
Planification d’affichage
Exemples d’écran de Supervision
Edge Airport France

FiDS - Solution de téléaffichage



Le système de téléaffichage **FiDS** utilise les technologies internet (HTML5, XML et CSS). Il permet d'afficher les informations de vols, mais aussi de diffuser des publicités, des vidéos, des séquences d'images, etc.



The image shows two examples of the FiDS system's output. On the left is a flight arrival schedule for 'Mardi 9 Février 2016'. On the right is a boarding information display for flight A5 4011 * at 06:10 at Lyon St Exupery.

Time	Flight	Origin
20:20	AF 036	SAN PEDRO
22:35	TF 161	ISTANBUL (ATATURK) / COTONOU
22:50	AF 911	LOME
Mardi 9 Février 2016		
00:50	AF 029	CASABLANCA
09:15	ME 572	BEYROUTH / LAGOS
10:35	22 987	OUAGADOUGOU / BOBO DIULASSO
11:40	42 520	NAIROBI
14:25	9K 787	DUBAI / ACCRA
15:20	ET 907	ADDIS ABABA / LOME
16:15	54 385	BRUXELLES

HOP! AIRFRANCE
A5 4011 * 06:10
LYON ST EXUPERY
* Will opéré par un appareil et un équipage HOP - AIRFRANCE
Embarquement Boarding

Présentation

Avec cette technologie, vous bénéficiez d'une grande liberté de création, vous permettant de réaliser vos propres pages web à diffuser sur le parc d'écrans géré par le FiDS.

Solution universelle

Edge Airport FiDS est multilingue et affiche en temps réel les informations de vol, leurs statuts à l'arrivée et/ou au départ. Chaque écran ou groupe d'écrans peut bénéficier d'un affichage personnalisé en fonction de sa localisation et/ou de son utilité.

Flexible et facile à mettre en place

Grâce à une interface utilisateur simple et ergonomique, l'affichage de chaque écran peut être piloté individuellement ou mutualisé en s'intégrant dans un groupe du parc d'écrans.

Ainsi, vous choisissez où, quand et comment les informations doivent être diffusées pour une meilleure expérience passager.

Mise à jour automatique des informations de vol

Les données récoltées par Edge Airport FiDS proviennent de l'AODB (Airport Operational DataBase) et sont mises à jour automatiquement en temps réel.

Export au format HTML et XML

Les informations de vol sont exportées nativement au format XML et HTML vers le(s) site(s) internet de l'aéroport, **sans surcoût d'un quelconque système supplémentaire.**

Réduction des coûts


Edge Airport FiDS propose la programmation automatique d'allumage et d'extinction des écrans, générant ainsi de substantielles économies.

Générer des revenus supplémentaires

Les écrans peuvent aussi servir à la diffusion de vidéos promotionnelles ou d'informations touristiques, permettant ainsi de générer des revenus supplémentaires pour l'aéroport.

Les écrans SoC Samsung

Edge Airport, en partenariat avec Samsung, a développé une application FiDS directement intégrée sur le **SoC** des écrans Samsung, évitant ainsi l'achat et la gestion de players externes supplémentaires.




Une solution **tout-en-un** pour offrir une nouvelle expérience d'affichage.

La plate-forme SSSP est une solution tout-en-un intégrant un lecteur multimédia et un ordinateur doté d'un logiciel de gestion de l'affichage. Elle est plus évoluée que jamais grâce à ses solides fonctionnalités et à son puissant système intégré sur puce (System-on-Chip ou SoC) quadri-cœur.

Cette nouveauté élimine le besoin d'un PC externe tout en réduisant les contraintes d'installation et de maintenance. En utilisant notre FiDS, vous pouvez créer, planifier, et déployer vos contenus sans effort.

De multiples types de contenus peuvent être affichés en simultanément et en continu grâce au processeur quatre cœur, et aux 8Go à 16 Go de stockage.




Une installation facilitée avec une solution prête à l'emploi

En incluant le lecteur média dans nos solutions, la technologie SSSP permet une intégration simple des produits et élimine les coûts liés à une installation lourde. Enfin vous n'avez plus besoin d'un PC externe ou d'un logiciel d'affichage, ce qui représente une économie réelle sur vos frais de gestion et à l'achat du moniteur.

Avec SSSP il vous faut seulement **deux câbles** pour faire fonctionner un moniteur Samsung : **un câble d'alimentation et un câble RJ-45.**

Réalisez des économies avec une solution tout-en-un Edge airport FiDS.



En incluant l'ensemble des éléments nécessaires pour réaliser un affichage dynamique professionnel, la **solution Edge SSSP** permet de réduire sensiblement vos coûts en éliminant le besoin d'avoir un PC externe, un Système d'exploitation, un Antivirus et un logiciel d'affichage.

Les aéroports peuvent également réduire leurs dépenses avec nos solutions simples d'accès nécessitant moins de personnes pour administrer leur affichage.

Connecteur HDMI sur les écrans COTEP existant.

Fonctionnalités



L'écran d'accueil du programme FIDS génère un aperçu de tous les écrans et de toutes les zones de votre aéroport.

Il est découpé en 6 grandes zones dont les fonctionnalités sont :

Zone 1 :

- Display List (liste des écrans) : pour gérer le contenu des écrans.
- Flight List (liste des vols) : pour afficher les informations de vol.

Zone 2 :

Cette zone est constituée de 3 onglets vous permettant d'afficher :

- La liste des écrans ;
- La liste des vols ;
- Les traces (historique des principaux événements gérés par le programme).

Zone 3 :

Il s'agit d'une zone d'outils (Copier, Aperçu, Imprimer, paramètres d'impression, Design Report).

Zone 4 :

Liste des zones où sont situés les écrans : Check-In, Boarding, Lounge, bagage belt, ...

Le nombre de zones et leur dénomination est libre.

Zone 5 :

Liste des écrans dans la zone choisie.

Zone 6 :

Bouton d'aide vous permettant d'accéder directement à notre aide en ligne.

Liste des vols

La prévision des vols est intégrée automatiquement dans le système de téléaffichage. Ce dernier permet également de saisir les différentes informations de vol en temps réel.

Informations sur le vol

AD	PDate locale	révue loc	mn	Flight_1	Vol No	IATA	Aéroport	CK open	CK Close	GT Open	Porte	Flight Information	h. locale	mn
D	06/02/2017	7	30	L8 125	125	LBV	LIBREVILLE		06:00	05:30			7	30
A	06/02/2017	8	00	NRG 101	101	LBV	LIBREVILLE		06:30	06:00			8	0
D	06/02/2017	8	20	NRG 102	102	LBV	LIBREVILLE		06:50	06:20			8	20
A	06/02/2017	9	20	L8 126	126	LBV	LIBREVILLE		07:50	07:20			9	20
D	06/02/2017	10	00	L8 127	127	LBV	LIBREVILLE						10	0
D	06/02/2017	10	00	HLU 01	01	GAX	GAMBA						10	0
A	06/02/2017	12	00	HLU 02	02	GAX	GAMBA						12	0
D	06/02/2017	13	30	HLU 03	03	GAX	GAMBA						13	30
A	06/02/2017	15	00	HLU 04	04	GAX	GAMBA						15	0
D	06/02/2017	16	55	NRG 152	152	LBV	LIBREVILLE		15:25	14:55			16	55
A	06/02/2017	17	00	NRG 105	105	LBV	LIBREVILLE		15:30	15:00			17	0
A	06/02/2017	17	15	L8 128	128	LBV	LIBREVILLE		15:45	15:15			17	15
D	06/02/2017	17	25	NRG 106	106	LBV	LIBREVILLE		15:55	15:25			17	25
D	06/02/2017	18	30	L8 311	311	LBV	LIBREVILLE		17:00	16:30			18	30
A	06/02/2017	19	50	L8 135	135	LBV	LIBREVILLE		18:20	17:50			19	50

Ajouter information de vol

Effacer information de vol

Affecter une ressource

Valider le vol


A partir de la liste des vols, plusieurs actions peuvent être effectuées.

Liste des choix possibles

- Annulé
- Avancé à ::HR
- Clôturé
- Début de l'enregistrement à ::HDE
- Dérouté
- En approche
- Enregistrement fermé
- Estimé à ::HR
- Posé
- Pré enregistrement
- Prévu à l'heure
- Reporté à demain
- Retardé
- Retardé à ::HR

Cliquez 2 fois sur l'enregistrement à sélectionner.

Pour chaque vol, l'opérateur peut :



1. afficher son statut ;
2. modifier son statut ;
3. lui affecter une ressource.

Personnalisation de l'affichage

30 Gate 30 International

Zone 1

- Veille
- Bagages
- Check-in
- Boarding
- Arrival List
- Departure List
- Sequence
- Autres

Zone 2

Modèles

- GT_1vol.htm
- GT_1vol_ppt.htm
- GT_1vol_right.htm
- GT_1vol_right_ppt.htm
- GT_2vols.htm
- GT_3vols.htm
- GT_allflights.htm
- GT_diaporama.htm

Zone 3

Departure flights

Date	H. Prév.	Vol ID	Vol No	IATA	Aéroport	CK Close	Gate	Time	Flight Info
21/06/2012	16:40	VT 465	BOB	BORA BORA					
21/06/2012	16:50	VT 404	BOB	BORA BORA					
21/06/2012	17:05	VT 318	RFP	RAIATEA					
21/06/2012	22:00	TN 2	LAX	LOS ANGELES					
21/06/2012	23:59	TN 8	LAX	LOS ANGELES					
22/06/2012	01:20	NZ 41	AKL	AUCKLAND					
22/06/2012	03:20	TN 78	NRT	TOKYO NARITA					
22/06/2012	06:00	VT 0822	AUQ	ATUONA					
22/06/2012	06:15	VT 0923	RUR	RURUTU					
22/06/2012	06:30	AF 77	CDG	PARIS-CDG					

Zone 4

Vols sélectionnés

- TN2
- TN8
-

F4 flight reset

Zone 5

Classe

Vidéo: \\192.168.190.100\...
Background image: THT-Standard.jpg
Diaporama

F9 Pre-defined messages
Messages à diffuser sur l'écran
F6 Reset

Zone 6

THT-gris_blanc.jpg
THT-Standard.jpg

Pour chaque écran, vous pouvez définir le contenu à afficher.

Zone 1 :

Définition du mode d'affichage de l'écran.

Zone 2 :

Sélection du modèle à utiliser pour l'affichage.

Zone 3 :

Liste des vols.

Zone 4 :

Vols sur lesquels l'affichage sera effectif.

Zone 5 :


Panneau de gestion des compléments d'affichage. A partir de ce panneau, vous pouvez afficher :

1. des images ;
2. des vidéos ;
3. des diaporamas ;
4. des messages libres.

Zone 6 :


Répertoire des images d'arrière-plan disponibles. L'opérateur intègre dans ce répertoire les contenus à afficher : séquences publicitaires, images, diaporamas, ...

Gestion de l'affichage des écrans



Pour chaque écran, groupe d'écrans ou zone vous pouvez :

1. Allumer ou éteindre un seul écran ;
2. Allumer ou éteindre tous les écrans d'un groupe ou d'une zone ;
3. Redémarrer un seul écran ;
4. Redémarrer tous les écrans d'un groupe ou d'une zone.



Exemples de présentation

AERIA		ARRIVEE	08-02-2016 16:41
20:20	HF 035	SAN PEDRO	
22:35	TK 561	ISTANBUL (ATATURK) / COTONOU	
22:50	HF 513	LOME	
Mardi 9 Février 2016			
00:50	AT 533	CASABLANCA	
09:15	ME 571	BEYROUTH / LAGOS	
10:35	2J 507	OUAGADOUGOU / BOBO DIULASSO	
11:40	KQ 520	NAIROBI	
14:25	EK 787	DUBAI / ACCRA	
15:20	ET 907	ADDIS ABEBA / LOME	
16:15	SN 285	BRUXELLES	

Information de vol à l'arrivée

Voici un exemple d'affichage des vols qui est utilisé à Abidjan. On y voit les vols prévus dans la soirée ainsi que les premiers vols de la journée suivante.

			
BRAZZAVILLE	BRAZZAVILLE	BRAZZAVILLE	
Flight #	Flight #	Flight #	
LC 112	ABF 714	Q8 897	
Time	Gate	Time	Gate
18:15	17:30	18:00	

Information de guidage des passagers

Dans cet exemple qui est utilisé à Pointe Noire, les passagers sont invités à suivre l'un des 3 couloirs qui mènent à l'embarquement.




Ecran check-In pour South African

Le FIDS permet de personnaliser complètement les écrans par compagnie. Il est possible d'insérer des images d'arrière plan, une vidéo, des textes défilants sur lesquels viennent se superposer les informations de vol.



Ecran Check-In modèle par défaut

Lorsque la compagnie ne fournit pas d'images ou de consignes particulières, voici ce que donne l'affichage d'un vol au check-in.



Aéroport de

Béziers

SuperVision (Module complémentaire)

✘ La **SuperVision** est un complément idéal pour le FiDS. Il permet de visualiser en temps réel ce qui est diffusé, aussi bien sur les écrans que sur les PCs monitorés par l'outil. Cette application, unique en son genre, permet un contrôle total des écrans SoC Samsung (plateforme SSSP) avec intégration de la télécommande virtuelle.

Présentation de la Supervision

Visualiser et paramétrer

La SuperVision permet de visualiser en direct tous les écrans et PC connectés, et de paramétrer la mosaïque d'affichage pour regrouper les stations par fonction, lieu, types...

Contrôler chaque station

L'outil permet de prendre le contrôle de chaque écran et de réaliser les opérations suivantes : arrêt/marche programmé, redémarrage, indication en ligne, utilisation du CPU et de la RAM, visualisation en temps réel, fonction de télécommande « virtuelle » des écrans.

Prendre la main individuellement

La SuperVision permet de prendre la main à distance sur un écran ou un PC connecté, indépendamment des autres, afin de réaliser une action manuelle si nécessaire.

Une solution multiplateforme

La SuperVision permet l'administration de plusieurs plateformes. Elle est déclinée nativement en 2 versions pour les solutions Edge Airport : une pour les solutions de téléaffichage **FIDS** et une autre pour la supervision de la solution Cupp-T (plateforme IATA CUPPS).

Ecrans SOC Samsung

Le module « SoC Samsung Communication Service » permet la communication entre les écrans Samsung et la SuperVision.

Administration centralisée et supervision à distance

Avec notre outil de SuperVision, vous avez une vision globale du contenu de tous les écrans et stations de travail raccordés au système.



The screenshot displays the 'Edge Supervision - v3' interface. On the left, the 'Remote Clients' panel lists various devices with their names, states, and IDs. A green box highlights the 'écran check-in 3' through 'écran check-in 12' entries. A red box highlights the 'Immigration' zone. A yellow box highlights the 'Statut des appareils' (Device Status) legend, which includes: 'Appareil allumé et accessible' (green dot), 'Appareil allumé mais NON accessible' (yellow dot), and 'Appareil éteint' (red dot). On the right, the 'Mosaïque d'écrans' (Screen Mosaic) shows a grid of three screens (AIAITE 1, 2, 3) displaying passport information and messages. A blue arrow points to the 'Barre de menu' (Menu Bar) at the top of the interface.


Planification d'affichage

L'affichage des écrans peut être programmé de manière simple



Exemples d'écran de Supervision





From:

<https://oldwiki.embross-airport-services.com/> - **Documentation Embross (ex Edge Airport)**

Permanent link:

<https://oldwiki.embross-airport-services.com/doku.php?id=solutions:fidsmenu:fids&rev=1510572337>

Last update: **13/11/2017 12:25**

Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039

Tel : +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com